

Transmisor para las series T3 y T4 de Bullard
Manual de instrucciones de la cámara termográfica

Transmisor - dos canales

¡ATENCIÓN!
Aviso importante: el uso de la transmisión por radio está sujeto a restricciones geográficas, y el comprador deberá poner en conocimiento a la autoridad responsable de equipos de comunicación del país respectivo

Cómo colocar el mango del transmisor de vídeo remoto inalámbrico a la Bullard T3 y T4:
Las cámaras termográficas Bullard T3 y T4 pueden equiparse con un transmisor remoto inalámbrico opcional. El transmisor se encuentra alojado en un mango apropiado. Con el fin de colocar el mango a la T3 o la T4, simplemente debe alinear el mango de manera que las abrazaderas del mango se apoyen exactamente bajo la pantalla de la T3/T4 y que los contactos eléctricos del mango queden alineados con los contactos correspondientes de la T3/T4 (Figura 1). Gire el tornillo de apriete manual hasta que quede apretado y el mango quede completamente asegurado. Para desmontar el mango del transmisor, desafloje el tornillo de ajuste manual y extraiga el mango de la T3/T4.

Empleo del mango del transmisor de vídeo remoto inalámbrico:
El transmisor envía una señal a un receptor remoto, que se conecta a cualquier TV o VCR. El receptor puede alimentarse mediante un adaptador de 220 voltios de CA o bien mediante un adaptador de 12 voltios CC. El transmisor remoto inalámbrico puede ajustarse para que transmita en uno de dos canales dependiendo del sistema que tenga Vd. Esta característica ofrece a los comandantes a cargo del incidente la oportunidad de monitorizar múltiples cámaras termográficas de Bullard que se empleen en un mismo lugar.

Selección del canal de transmisión:
El transmisor T3/T4 de Bullard puede transmitir en múltiples frecuencias. Para ajustar la opción del canal en su cámara termográfica Bullard, cambie el botón indicador de canal del mango de la posición de apagado (off) al canal apropiado. El indicador LED situado en la parte superior frontal del mango del transmisor se iluminará indicando que está llevándose a cabo la transmisión.

Selección del canal en la unidad de control receptora:
El canal receptor de la unidad de control debe encontrarse ajustado con el mismo canal que el transmisor de la cámara termográfica que se está monitorizando. Seleccione el canal señalando con el botón del indicador, situado en la parte frontal de la unidad, a la unidad apropiada.


NOTA

El sistema transmisor de dos canales diseñado para la T3 y la T4 emplea la misma tecnología que un sistema transmisor suministrado con Bullard TIx y, por lo tanto, son compatibles con estos sistemas.


NOTA

Puede resultar necesario realizar una limpieza periódica de los contactos eléctricos en la T3/T4 que conectan con el mango del transmisor. Para limpiar dichos contactos, emplee un agua jabonosa y un paño no abrasivo para eliminar la suciedad y el hollín, o una gasa de algodón y alcohol isopropilo. Borrar con la goma de un lápiz sobre los contactos es otro método efectivo y no abrasivo de limpiar los contactos.



Figura 1

Información para pedidos

CATÁLOGO NÚMERO	DESCRIPCIÓN
T3TRANSONLY2E	Transmisor remoto inalámbrico de dos canales (Sistema receptor no incluido)



Garantía - Transmisor T3/T4

Bullard garantiza al comprador original que el transmisor T3/T4 se encuentra libre de defectos en los materiales y en el funcionamiento para el uso y el servicio previstos durante un período de dos años a partir de la fecha de compra. La obligación de Bullard bajo esta garantía se limita a la reparación o sustitución, a discreción de Bullard, de los artículos que se devuelvan dentro del período de en un mismo lugar.y que, tras su inspección, Bullard considere que son defectuosos, estando sujetos a las siguientes limitaciones:

a. El artículo deberá devolverse a Bullard con los gastos de envío pagados por anticipado
b. No se han efectuado cambios en la configuración original del artículo

Bajo ninguna circunstancia Bullard será responsable de los daños, pérdida de funcionamiento u otros costes, gastos o daños indirectos, fortuitos, derivados o especiales en los que haya incurrido el comprador, ni tan siquiera en caso de que Bullard hubiera podido ser notificado de la posibilidad de dichos daños.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO ESTÁN LIMITADAS A UN PERÍODO DE DURACIÓN DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO.

Servicio: en caso de que su unidad de transmisor T3/T4 requiera servicio, simplemente llame al Servicio de Ventas de Bullard al número 02642-999980.

Por el presente escrito, E.D. Bullard Company declara que esta cámara termográfica y el transmisor son conformes con los requisitos esenciales y de otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. A continuación encontrará la Declaración de Conformidad íntegra.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:

E.D. Bullard Co.
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031
USA

Authorized Representative in the European Community:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen
Germany

Hereby declare that the following product:

T3 Series Thermal Imager
Model Number: T3Max and T3XT

to which this declaration refers conforms to the following standards:

EN 550022 :1998+A1 :2000+A2 :2003

EN 550024 :1998+A1 :2000+A2 :2003

according to the essential protection requirements and other provisions of the EMC Directive 1989/336/EEC.

Cynthiana, KY 41031
USA
23 March 2007

Signed: Richard Kovacs
Director, Product Development

CE ⓘ

ISO 9001 certified


Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)

Tel: 859-234-6616
Fax: 859-234-8987
www.bullard.com

Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen
Germany
phone: 0049-2642 999980
fax : 0049-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
Cisco Centre
20 Jalan Afifi, #08-03
Singapore 409179
Tel: (65) 6745-0556
Fax: (65) 6745-5176
www.bullard.com

 6050046969 ES (0507)